

## Désinfectant surfaces - Assainisseur d'air Menthe PUCK 750 ml



Purificateur d'air et désinfectant de surface. **Bactéricide agréablement parfumé à la menthe.** Peut être utilisé dans les **hôpitaux, cliniques**, écoles, maisons de retraite, chambres d'hôtel, crèches, vestiaires, bureaux, lieux publics, transports en commun, **ambulances**, etc. Conforme aux normes EN1040, EN1276 et EN1650.

Référence 551564

### Description du produit :

#### Mode d'emploi du Désinfectant Assainisseur d'air Menthe PUCK 750 ml

- **Pour la désinfection des surfaces** : vaporiser uniformément à 20 cm, et laisser sécher, sans essuyer.
- **Pour la purification de l'air dans les locaux** : vaporiser aux 4 coins de la pièce pendant 10 secondes pour un volume de 50 m<sup>3</sup>.

Pour une désinfection optimale, renouveler l'application désinfectante après chaque utilisation ou quotidiennement.

#### Désinfectant Assainisseur d'air Menthe PUCK 750 ml conforme aux normes:

- EN1040 efficace contre le staphylocoque doré, le bacille pyocyanique et le colibacille (temps de contact 5 min à 20°C).
- EN1276 : Escherichia coli, Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus (temps de contact 5 min à 20°C).
- EN1650 : Candida albicans, Aspergillus niger (temps de contact 15 min à 20°C).

#### Conditionnement du Désinfectant Assainisseur d'air Menthe PUCK 750 ml

Boîtier fer blanc diamètre 65 mm / hauteur 300 mm

Volume nominal : 1000 ml / Volume net : 750 ml

**Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.**

**Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.**

#### Normes - Classification - Mentions obligatoires

**Nom du produit:** DESINFECTANT 750ML PUCK

**Utilisation et instructions:** Lire la notice et fiche de données de sécurité avant utilisation. **Onglet "Documentation"**

**Fabricant:** SICO

**Marquage CE :** Règlement REACH (CE) n° 1907/2006 - n° 2015/830

